







Étape 1 Déterminez la taille et le poids de l'écran


19" - 32"	32" - 65"	42" - 75"	jusqu'à 85"	jusqu'à 65" (- 85"*)
max. 15 kg	max. 30 kg	max. 50 kg		

* avec tube max. 80 cm

Étape 2 Déterminez la forme et la couleur du socle



	Ø 38 cm	40x30 cm	Ø 54 cm	89x59 cm / Ø 54 cm	60x45 cm	70x45 cm	90x45 cm	70x35 cm
Acier inoxydable								
	CAV-GATE-S 201976	CAV-TILE-S 201974	CAV-SPHERE-S 201978	TRIANGLE120B01 202763	CAV-SQUARE-S 201980	CAV-ELLIPS-S 201982	CAV-ORBIT-S 201986	-
Noir acier								
	CAV-GATE-B 201977	CAV-TILE-B 201975	CAV-SPHERE-B 201979	SPHERE-B-8WH 203047	CAV-SQUARE-B 201981	CAV-ELLIPS-B 201983	CAV-ORBIT-B 201987	CAV-SOLID-B 202111
Rouleaux	non	CAV-W30 202007	non	incl.	CAV-W30 202007	non	non	non

Étape 3 Déterminez la hauteur et la couleur de la colonne

	Tube = Ø 5 cm	Tube = Ø 6 cm	
Acier inoxydable	100 cm CAV-PS100S 202003 120 cm CAV-PS120S 202005	60 cm CAV-P60S 202000 80 cm CAV-P80S 202001 100 cm CAV-P100S 201989 120 cm CAV-P120S 201991 150 cm CAV-P150S 201993	
Noir acier	100 cm CAV-PS100B 202002 120 cm CAV-PS120B 202004	60 cm CAV-P60B 201827 80 cm CAV-P80B 201961 100 cm CAV-P100B 201751 120 cm CAV-P120B 201999 150 cm CAV-P150B 201992	




Étape 4

Choisissez la plaque d'adaptation (VESA) appropriée - Tête pivotante à 120

75x75 jusqu'à 400x400	75x75 100x100	100x200	100x200 200x200	200x200 300x300	200x300 200x400	300x300 300x400	200x200 300x300 400x400	200 x 200 à 600x400 Universel
								
CAV-V01 202650	CAV-V11 202638	CAV-V21 201745	CAV-V22 201746	CAV-V33 201747	CAV-V42 201748	CAV-V43 201749	CAV-V44 201750	CAV-V64 202006

Étape 5

Accessoires en option

Rouleaux (lot de 4)	Tablette (pour colonne de 6 cm)	Cache Acier inoxydable	Adaptateur Sonos ARC	Adaptateur Sonos Beam	Adaptateur Sonos Ray	Adaptateur B&O Stage	Adaptateur Universel
							
CAV-W30 202007	CAV-SM46B 202541	CF-DECO-S 202150	CAPFSARCB 202545	CAPFSBB 202827	CAPFSRAYB 202547	CAPFSSTAGEB 202830	CAPFUIB 202548



Support pour accessoires		
		
CHU02 CHU2S	CHU02S CHU2S	CHU03 CHU03

